

УСТАНОВКИ С КЛАВИАТУРЫ ПРИБОРА

1. В пункте меню *Параметры* -> *Скорость (бит/с)* :

Для включения режима установки скорости нажмите и удерживайте в течении двух секунд кнопку 2, а затем кнопку 3. Скорость по интерфейсу RS485 устанавливается кнопкой 2, а по RS232 – кнопкой 3. Выход – кнопка 1.

Если в приборе установлен второй (дополнительный) интерфейс RS485, для просмотра и установки его скорости передачи и количества стоп-бит нажмите кнопку 4. Скорость по интерфейсу RS485-доп. устанавливается кнопкой 2, а количество стоп-бит – кнопкой 3.

Начиная с версии **1.5.24** можно изменять количество стоп-бит и для основного RS485. Для этого нажмите 4 раза подряд кнопку 2 (в правом верхнем углу дисплея должна появиться цифра 2), затем нажмите и удерживайте в течении двух секунд кнопку 3 (пока в правом верхнем углу дисплея не появится цифра 3). После этого кнопкой 2 можно менять количество стоп-бит основного RS485. *

(ВНИМАНИЕ!!! Если установлен 1 стоп-бит, то прибор читаться по протоколу IM2300 НЕ будет, следовательно нельзя будет использовать программы ImReport и ImProgramm для связи с приборами!!!)

2. В пункте меню *Параметры* -> *Конфиг.прибора*:

– Установка порядка следования байт в протоколе MODBUS при передаче 4-х байтовых целых чисел и чисел с плав. точкой. Перебирая кнопкой 2 конфигурационные параметры прибора выведите на дисплей *Формат MODBUS*. Для включения режима установки нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку 2, а затем кнопку 3. Перебор вариантов осуществляется кнопкой 3

– Установка формата передачи времени в каналах типа T (ts, tm) в протоколе MODBUS. Перебирая кнопкой 2 конфигурационные параметры прибора выведите на дисплей *Формат MODBUS ts, tm*. Для включения режима установки нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку 2, а затем кнопку 3. Перебор вариантов осуществляется кнопкой 3

3. В пункте меню *Параметры* -> *Тест*:

- по долгому нажатию кнопки 2 – проверка напряжения батареи *
- по долгому нажатию кнопки 4 – результаты теста dT *
- после нажатия кнопки 3: Сначала длительное нажатие кнопки 2, потом длительное нажатие кнопки 3, потом длительное нажатие кнопки 4, – на выход OUT1 подаются 1 сек. импульсы в течение 60 сек.

4. В пункте меню *Коды записи*:

- по долгому нажатию кнопки 4 – разрешаем просматривать все коды записи, а не только основные *

* Нет в РЭ